## Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TD-8816

2. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość: 192.168.1.1 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera.



2.1 Po zatwierdzeniu adresu w przeglądarce, przed nami powinna pojawić się strona logowania. W polu "User Name" wpisujemy "admin", w pole "Password" wpisujemy "admin". Aby przejść do panelu konfiguracji wciskamy przycisk OK.

8 Podaj nazwę użytkownika i hasło								
<u>and</u>	Witryna http://192.168.1.1 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny "TD-8816"							
Użytkownik:	admin							
Hasło:								
	Anuluj OK							

3.1 Wybierz menu Interface Setup.

3.2 Ustaw Virtual Circuit : PVC2.

3.3 Zaznacz Encapsulation PPPoA/PPPoE.

3.4 PPP Username, PPP Password wpisz użytkownika i hasło, dane które otrzymałeś od swojego operatora.

3.5 Zapisz zmiany Save.

Interface	Quick Start Internet	Interface Setup LAN	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
				Ð			
2	Qos	Virtual Circuit : Status : VPI : VCI :	PVC2     PVC2       • Activated     O       0     (range:       35     (range:	VCs Summary Deactivated 0~255) 1~65535)			
Encansi	lation	ATM QoS : PCR : SCR : MBS :	UBR 0 cells/sec 0 cells/sec 0 cells	ond			
Entaps	RECOT	ISP :	Dynamic IP A Static IP Add PPPoA/PPPo Bridge Mode	Address ress DE	3	)	
PPPoE/	PPoA	Servicename : Username : Password : Encapsulation : Bridge Interface :	PPPoE LLC Activated	Deactivated		D	
	T	Connection : CP MSS Option :	Always On (F     Connect On-     Connect Mar     TCP MSS(default	Recommended) Demand (Close if idle inually 1400) 1400 bytes	for 15 minutes)		
10.4.1				<u></u>	_		
IP Address	Get Static IP S Du TCP Dyr	t IP Address : IP Address : Subnet Mask : Gateway : NAT : efault Route : MTU Option : namic Route : MUlticast : AC Spoofing :	<ul> <li>Static</li> <li>0.0.0</li> <li>0.0.0</li> <li>0.0.0</li> <li>0.0.0</li> <li>Enable</li> <li>Yes</li> <li>TCP MTU(d</li> <li>RIP2-B</li> <li>Disabled</li> <li>O Enabled</li> <li>00:00:00:00</li> </ul>	Dynamic Dynamic No efault:1480) 1480 Direction :	Doytes Both		
			SAVE	DELETE			

## Zabezpieczenie Routera przed złośliwym oprogramowaniem i atakiem z zewnątrz. Tworzenie ACL.

W celu ochrony routera przed dostępem z zewnątrz należy ustawić ACL.

🧹 4.1 Wybierz w menu Access Management.

✓ 4.2 Zaznacz ACL Actvated, ACL Rule Index 1 Active :YES.

4.3 Source IP Address: Wpisz 0.0.0.0, wybierz Application All ,interface LAN.

## ✓ 4.4 Zapisz zmiany Save.

Access	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help			
management	ACL	Filter	SNMP	UPnP 🔨	DDNS CV	VMP				
Access Control Setup	(2)				U					
ACL :    Activated    Deactivated										
Access Control Editing										
ACL Rule Index : 1										
(	Active : • Yes No									
	Secure IP Address : 0.0.0.0 ~ 0.0.0.0 (0.0.0.0 ~ 0.0.0.0 means all IPs)									
Interface : LAN										
Access Control Listing										
(		Index Ac	tive S	ecure IP Address	Application	Interface				
	ע_□	1 Y	es	0.0.0.0-0.0.0.0	ALL	LAN				
			SAVE D	ELETE CANCEL						